セット内容

●取扱説明書(本書)



※取扱説明書のイラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれのおそれがあります。下記に注意してください》
●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。
もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。
●＋ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●充電器型スタンドにセットされている電池はテスト用です。光が弱くなったり、発光しなくなった場合には全て新しい電池に交換してください。

ホイホイさんの組み立て方とギミック



手首の交換

●図のように本体付属の握り手首を取り外して、他の交換用手首と交換することができます。
●交換用手首にはそれぞれ武器を持たせることができます。
※右腕も同様に交換することができます。

武器の持たせ方

●図のように、各種武器を交換した手首に持たせることができます。
※ハンドガン、十六夜は同様に左腕にも持たせることができます。



充電器型スタンドへのセット